



SUPER Kid MOHAIR LOVES Silk PRINT by Rico

Size
25x170 cm



4½



2 n.

Col.
001

Gratis - Sjal i Silk Print

Størrelse: ca. 25 cm x 170 cm

Materiale:

Rico Essentials Kid Mohair Loves Silk Print 100 g fv.001

Jumperp.4,5 mm

Forkortelser: r = ret, vr = vrang, m = maske, kantm = kantmaske, p = pind, dr = drejet, sm = sammen

Patentmønster (ulige maskeantal)

1. p: (vrangside): *1 omslag, løft 1 m som den skulle strikkes vr, strik omslag og næste m r sm*, gentag fra * - *, afslut med 1 omslag, løft 1 m som den skulle strikkes vr,

2. p: (retside): *strik omslag og næste m r sm, 1 omslag, løft 1 m som den skulle strikkes vr*, gentag fra * - *, afslut med at strikke omslag og næste m r sm.

Gentag 1. og 2. p.

Udtagningsmasker masker (fra retsiden): Før sidste m på p (kant-m), strik 1 r og 1 dr m i lænken mellem maskerne (= 2 nye m).

Indtagninger (fra retsiden): Løft 1. m og omslaget som om de skulle strikkes i r, strik de følgende 2 m (inkl omslaget) sammen som efterfølgende m viser, træk den løftede m (inkl omslaget) over den sammenstrikkede m (= 2 m mindre).

Kantmaske (kantm): Strikkes r på alle p.

Strikkefasthed i patentmønster: 17 m x 40 p = 10 x 10 cm

Halstørklæde (med skrå start og afslutning): Slå 3 m op og strik 1 p r over alle m fra vrang siden.

På næste p fra retsiden strikkes: 1 kantm, 1 r, 1 udtagning (se beskrivelse ovenfor = 2 nye m), 1 kantm = 5 m.

På følgende p fra vrang siden strikkes: 1 kantm, 1 omslag, løft næste m som om den skulle strikkes vr, 1 r, 1 omslag, løft næste m som om den skulle strikkes vr, 1 kantm.

Næste p retside: 1 kantm, fortsæt med patentmønster 2. p til der er 1 m tilbage (=kantm), 1 udtagning, 1 kantm. På alle p fra retside strikkes udtagninger = 2 nye m, til du har totalt 43 m.

Fra vrang siden strikke de 2 nye m således: 1 kantm, 1 omslag, løft næste m som om den skulle strikkes vr, 1 r, patent mønster 1. p, 1 kantm.

Fortsæt i patentmønster uden udtagninger. Når arbejdet måler 130 cm, begynder indtagningerne fra retsiden således: 1 kantm, 1 indtagning (se beskrivelse ovenfor), patentmønster, 1 kantm.

Gentag indtagningerne på alle p fra retsiden til der er 3 m tilbage. Afluk på næste p.

Montering: Spænd delene ud i de angivne mål, fugt dem og lad dem tørre.

Halsduk i Super Kid Mohair Loves Silk Print

Storlek: 25 x 170 cm

Material:

Rico Essentials Super Kid Mohair Loves Silk Print 100 g fv.001

Stickor 4,5 mm

Förkortningar: rm = rät maska, am = avig maska, m = maska, v = varv

Patentmönster:

Varv 1 (avigsida): *1 omslag, lyft 1 m som att den skulle stickas avig, sticka omslag och nästa m rät tillsammans*, upprepa *-*, avsluta med 1 omslag, lyft 1 m som att den skulle stickas avig,

Varv 2 (rätsida): *sticka omslag och nästa m rät tillsammans, 1 omslag, lyft 1 m som att den skulle stickas avig*, upprepa *-*, avsluta med att sticka omslag och nästa m rät tillsammans.

Upprepa varv 1-2

Öknings maskor (från rätsidan): Före sista m på v (kant-m), sticka 1 rät och 1 vriden rät m i länken mellan maskorna (=2 nya m).

Minskningar (från rätsidan): lyft 1:a m och omslaget som om de skulle stickas i rät m, sticka de följande 2 m (inkl omslaget) tillsammans som efterföljande m visar, dra den lyfta m (inkl omslaget) över den sammanstickade m (= 2 m mindre).

Kantmaska (kant-m): Stickas rät på alla v.

Masktäthet i patentmönster: 17 m x 40 v = 10 x 10 cm

Halsduk (med sned början och avslutning): Lägg upp 3 m och sticka 1 v rm över alla m från avigsidan.

På nästa v från rätsidan stickas: 1 kant-m, 1 rm, 1 ökning (se beskrivning ovan =2 nya m), 1 kant-m = 5 m.

På följande v från avigsidan stickas: 1 kant-m, 1 omslag, lyft nästa m som om den skulle stickas avig, 1 rm, 1 omslag, lyft nästa m som om den skulle stickas avig, 1 kant-m.

Nästa v rätsida (rätsidan): 1 kant-m, fortsätt med patentmönster varv 2 till 1 m återstår (=kant-m), 1 ökning, 1 kant-m. På alla varv från rätsidan görs nu ökning =2 nya m till du har totalt 43 m.

Från avigsidan stickas de 2 nya m så här: 1 kant-m, 1 omslag, lyft nästa m som om den skulle stickas avig, 1 rm, patent mönster varv 1, 1 kant-m.

Fortsätt i patentmönster utan öknings. När arbetet mäter 130 cm, börjar minskningarna från rätsidan så här: 1 kant-m, 1 minskning (se beskrivning ovan), patentmönster, 1 kant-m.

Upprepa minskningarna på alla v från rätsidan till 3 m återstår. Avmaska på nästa v.

Montering: Fäst lösa trådar. Spänn ut halsduken till angivet mått, fukta och låt torka.